



**Megjegyzések:**

Vastag keretben jelöltük a gombok és relék alapértelmezett beállítását.

*A SHIFT funkció mindig az adó D gombjával működik!*

További információ :  
GardenGate Kft  
256-1634

Működtetni kívánt gomb:

VEZÉRLÉSEK				
	nagykapu	kiskapu	világítás (csak + típusnál)	vezérléseknél nincs
	SLAVE 1, 2, 3, 4 1. relé	SLAVE 2, 3, 4 2. relé	SLAVE 3, 4 3. relé	SLAVE 4 4. relé
<b>A</b>	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>egyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "A" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>kétszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "A" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>háromszor</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "A" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>négyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "A" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
<b>B</b>	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>egyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "B" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>kétszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "B" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>háromszor</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "B" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>négyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "B" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
<b>C</b>	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>egyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "C" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>kétszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "C" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>háromszor</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "C" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>négyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "C" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
<b>D</b>	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>egyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "D" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>kétszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "D" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>háromszor</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "D" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>négyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "D" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
<b>E</b>	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>egyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "E" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>kétszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "E" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>háromszor</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "E" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>négyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "E" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
<b>F</b>	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>egyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "F" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>kétszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "F" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>háromszor</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "F" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>négyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "F" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
<b>Hozzárendelés megszüntetése</b>	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>egyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és várjon 5 másodpercet. A hozzá-rendelés megszűnt, most az 1. relé nem reagál távirányító jelzésére.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>kétszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és várjon 5 másodpercet. A hozzá-rendelés megszűnt, most az 2. relé nem reagál távirányító jelzésére.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>háromszor</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és várjon 5 másodpercet. A hozzá-rendelés megszűnt, most a 3. relé nem reagál távirányító jelzésére.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led <b>négyszer</b> felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és várjon 5 másodpercet. A hozzá-rendelés megszűnt, most a 4. relé nem reagál távirányító jelzésére.